

KÄYTTÄJILLE RFID-KORTTI TAI SOVELLUS

Tilaa tarpeen mukaan omaan käyttöön RFID-latauskortti tai satunnaiselle käyttäjille Woltti-sovellus.

1



2

KIINNITÄ LATAUSKAAPELI

Kiinnitä Type2 latauskaapeli auton ja latausaseman välille. Sininen valo kertoo, kun lataus on käynnissä.

LATAUKSEN ALOITTAMINEN

Aloita lataus tunnistautumalla RFID-latauskortilla näyttämällä sitä aseman lukijalle tai Woltti-sovelluksen avulla, lukemalla aseman QR-koodi.

3



4

LATAUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Auto ohjaa latausta eli voit katkaista latauksen autosta käsin. Latausasemasta voit myös katkaista latauksen näyttämällä RFID-korttiasi samoin kun latauksen aloittaessasi.

KUSTANNUKSET JA LATAUKSEN MAKSU

Latauksen maksu ja laskutus taloyhtiön tai yrityksen sopimalla tavalla.

5



6

TEKNINEN TUKI

Tekniset kysymykset tai vikatilanteet:

Ota yhteyttä sähköpostilla zendesk@wolttinen.fi tai puhelimitse 0105085110 (arkisin klo 8-16:00)

Woltti sovelluksen löydät Google Play (Android) tai Apple App Store (iOS) sovelluskaupasta.

Voit maksaa latauksen Woltti sovelluksen avulla. Lataa sovellus, rekisteröidy ja tallenna sovellukseen luottokorttitiedot maksua varten. Maksu veloitetaan 30€ suorituksina, joka on käytössäsi latauksiin. Kun saldo laskee alle 5€, veloitetaan uusi 30€ suoritus. Maksunvälittäjänä toimii Stripe. Rekisteröitynä voit myös tunnistautua, käynnistää ja seurata latausta skannaamalla asemassa olevan QR-koodin.

Pysyville käyttäjille RFID-korttitilaukset sähköpostilla RFID@wolttinen.fi. Mainitse tilauksen yhteydessä käyttäjän: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, latausaseman/pysäköintipaikan numero ja ajoneuvon rekisterinumero. RFID-kortin hinta 30,00€/käyttäjä (alv 0%).

