


Latauspalvelun käyttöohje

1

Rekisteröidy palveluun

- Lataa Evenli-sovellus älylaitteeseesi
- Lisää yhteystietosi ja maksukorttisi
- Voit aloittaa lataamisen!

Jos autosi sähkökulutuksen maksaa yritys tai leasing-yhtiö, ole yhteydessä asiakaspalveluun.



2

Lataa sovelluksella

- Kytke latausjohto kiinni
- Valitse sovelluksesta **"Lataus" > "Aloita lataus"**
- Osoita kameralla laitteen QR-koodia tai syötä latauslaitteen koodi. Mikäli laitteessa on useampi pistoke, valitse käyttämäsi sovelluksesta.
- Lataus alkaa

Latauksen hinnan määrittää aina kiinteistön omistaja. Latauspisteen sähkön hinnan voit tarkistaa Evenli-sovelluksesta.

Lataa avaimenperätunnisteella

Avaimenperätunniste on nopea vaihtoehto paljon lataavalle!



TILAA TUNNISTE

- Avaa Evenli-sovellus
- Valitse **"Valikko" > "Lataustunnisteet" > "Tilaa tunniste"**
- Täytä pyydetty tiedot ja vahvista
- Saat tunnisteeseen postissa

LIITÄ TUNNISTE TILIISI

- Avaa Evenli-sovellus
- Valitse **"Valikko" > "Lataustunnisteet" > "Lisää tunniste sovellukseen"**
- Kirjoita tunnisteeseen oleva koodi sovelluksen kohtaan **"Syötä koodi"** – tai lisää tunniste NFC:tä tukevaan älylaitteeseen valitsemalla **"Skannaa NFC-tunniste"**
- Nimeä tunniste, esim. "Oma tunnisteeni"
- Tunniste on nyt aktiivinen

LATAA AVAIMENPERÄTUNNISTEELLA

- Kytke latausjohto
- Näytä tunniste etälukulaitteeseen, jossa on symboli (⌘)
- Lataus alkaa

3

Latauksen päättäminen

- Lataus päättyy automaattisesti, kun päätät latauksen autosi pistokkeen katkaisijasta
- Voit myös päättää latauksen sovelluksen kohdasta **"Lataus"**

Asiakaspalvelu

Evenlin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8–21 ja la-su klo 10–21 numerossa 010 582 1400 sekä sähköpostitse osoitteessa tuki@evenli.com